

Professionelle råd, der gør det nemt at male
vægge



Du kan trylle med farver.
Gøre rum større eller mindre,
lysere eller mørkere og give
hjemmet stil og sjæl.



SÅDAN GØR

Før du går i gang

Det er altid dejligt at vælge farver, og det lader vi dig gøre i fred. Men – som fagmænd vil vi så gerne lære dig alt om farver, så du får det sjovere med det. Vi kan heller ikke dy os for at give et praktisk råd: Uanset farvevalg, så tænk også på, hvor malingen skal bruges. Er det i rum med meget trafik og slid? Entre? børneværelse? badeværelse? Så bør du også tage stilling til dine krav til holdbarhed og mulighed for rengøring. Vil du lære mere om farver og maling, så kig ned i din lokale SIGMA STUDIO.

Nye- og ubehandlede overflader

Vægoverflader af beton, puds, vandskuring, teglsten og gipsplader.

Alt efter ønske om finish og overfladestruktur, kan der være behov for forudgående spartelarbejde, behandling med strukturgivende maling eller f.eks. opsætning af glasvæv, filt m.m. Spørg din SIGMA STUDIO til råds.

Glasvæv eller -filt

Se brochuren "Professionelle råd, der gør det nemt at opsætte glasvæv og -filt."

Når du skal male på gammelt tapet, glasvæv o.lign. - eller gammel maling, husk da at kontrollere, om det sidder fast og evt. udbedre dette. Er overfladen smittende eller snavset og fedtet, skal der vaskes med ProGold Grundrens, inden du går i gang. Blanke overflader matslibes. Tildæk gulve, møbler o. lign.

Malebehandling

- 1 Grundning**
Hele væggen grundes med Sigma Mikrodispersgrunder.
- 2 Færdigbehandling**
Mal 2 gange med den vægmaling du har valgt.

Struktur overflade

Strukturerede overflader kan give mange spændende udtryk. Med Sigmalux Kridering Hvid kan du opnå en "appelsinskalsstruktur", når produktet efter påføring rulles over med ProGold Skumrulle. Og med Sigma Rollputz får du mange udtryksmuligheder af mere grovpudsagtig karakter.





Tidligere behandlede vægge

1. Rengøring

Tidligere malede flader vaskes af med Sigma Grundrens tilsat vand efter brugsanvisning. Vask efter med rent vand. (Var væggene kun let tilsmudsede, kan du nu gå videre til punkt 5.)

2. Afrensning m.m.

Rens evt. løstsiddende maling af og krads huller og revner ud. Er væggene i meget dårlig stand og kræver omfattende afrensning og bundbehandling, kan du få god hjælp om fremgangsmåden hos din SIGMA STUDIO.

3. Udfyldning og spartling

Gør huller og revner våde med en fugtig svamp og fyld ud med Sigma Filler. Større områder skal spartles med ProGold Sandspartelmasse, Medium.

Evt. revner mellem væg og paneler eller karme kan lukkes med ProGold Acrylflex acrylfugemasse.

4. Grundning

De spartlede områder og alt sugende underlag grundes med Sigma Mikrodispersgrunder.

5. Færdigbehandling

Mal 1-2 gange med Sigmamex vægmaling i den farve og glans, du har valgt.

Er der risiko for gennemslag fra vandopløselige stoffer som f.eks. nikotin eller vandskjolder, maler du 1-2 gange med Sigma Renova Isotop i stedet for plastmaling.

NB:

Såfremt strukturpuds rulles direkte på vægfladen, skal man være opmærksom på, det er forholdsvis krævende senere hen at bringe vægfladen tilbage til det oprindelige igen.

Produkter

Sigmamex Vægmaling

(*middel til stor belastning*)

Solid og vaskbar vægmaling i høj kvalitet til de fleste underlag. Let at arbejde med og med stor dækkeevne. Du kan vælge mellem glans 5, 7, 10 og 20 og mere end 2000 farver.

Sigma Vægplast 05

(*lille belastning*)

En lugtsvag plastvægmaling uden indhold af organiske opløsningsmidler. Fås i hvid og modehvid samt lyse farver (sidstnævnte kun som 10 liter). Fremtræder med helmat overflade.

Vægmaling til specielle behov Sigma Renova Isotop

Loft- og vægmaling til overflader med risiko for gennemslag af nikotin, sod og vandskjolder m.m.

SIGMACRYL 6

En ekstrem robust maling til vægge, hvor der ønskes en "dugmat" og meget rengørlig overflade.





SIGMACRYL 22


Tåler stor fugtbelastning og benyttes derfor til baderum, køkkener, bryggers m.m. Er ekstremt robust og kan tåle kraftig rengøring.






Tips og gode idéer

-  Indenfor samme type vægmaling, kan du gå ud fra at desto højere glans, desto nemmere er malingen at gøre ren.
-  En blank vægmaling vil fremhæve struktur og mønstereffekter, hvorimod en mat vægmaling mere vil kamuflere ujævnheder i væggen. Begge dele kan være både positivt og negativt, afhængig af, hvad du ønsker.
-  For at give arbejdet et professionelt udseende kan du male væggene op til ca. 1 cm under loftet. Det vil sige, at loftmalingen går ca. 1 cm ned ad væggen og dermed "trækker" loftet med ned.
-  For at få en helt skarp beskæring ved loft og andre steder, anvendes en beskærerpudd.

 Vær opmærksom på, at nogle farver ikke har så god dækkeevne som andre, dette gælder specielt rene farver. Sigma har derfor udvalgt 6 mellembehandlingsfarver, der kan påføres under disse farver for nemmere at opnå en flot dækket flade.

 Vil du male friser hele vejen rundt på væggen, kan du lave lige linjer med tape – først færdigmaler du frisen og lader den tørre, herefter sætter du tape rundt på den malede frise og trykker godt fast. Så "lukker" du tapen med frisefarven hele vejen rundt på den kant mod feltet, der skal males. Umiddelbart efter sidste påføring fjerner du tapen.

Huskseddel

Det kan du få brug for.

Intet er mere ærgerligt end at komme hjem med alt det nyindkøbte og med glæden til at komme i gang – for så at finde ud af, at man mangler et eller andet. Derfor har vi lavet denne "huskseddel", så du nemt kan tjekke af, hvad du allerede har – og hvad du mangler.

- Malerrulle og pensel
- Forlængerskaft til malerrulle
- Afdækningstape/afdækningspap/plast
- Rullebakke eller rullepand
- Værktøj til afskrubning/rengøring
- ProGold Grundrens
- Evt. fugemasse/spartelmasse

Hold dig ikke tilbage – spørg endelig hvis du er i tvivl om noget. Vi vil gerne dele vores erfaringer med dig.

Velkommen.

TIPS

